

Návod na inštaláciu

● **Typ : Adaptér** (Série : GS, GST, GSM, GE, GEM, OWA, P, SGA)

● **Úvod**

Adaptér je druh externého impulzného napájacieho zdroja, ktorý je určený na napájanie iných elektrických zariadení. Medzi napájacie adaptéry Mean Well patria priemyselné napájacie adaptéry, adaptéry odolné proti vlhkosti a adaptéry pre lekárske použitie.

● **Inštalácia**

- (1) Pred pripojením napájacieho kábla adaptéra k zariadeniu, odpojte adaptér od vstupného sieťového napätia a overte, že je adaptér v rozpätí vstupných parametrov napätia a prúdu napájaného zariadenia.
- (2) Zasuňte adaptér do zásuvky, resp. pripojte napájací kábel adaptéra k sieťovému napätiu a dbajte na dodržaní správnej polarita napájaného zariadenia.
- (3) Chráňte napájacie káble pred preseknutím a poškodením.
- (4) Napájací adaptér nesmie byť umiestnený v dosahu sálavých zdrojov tepla, vzdialenosť v tomto prípade musí byť minimálne 10 až 15cm. Zabezpečte dostatočné odvetranie, aby nedošlo k prehriatiu.
- (5) Vhodný napájací kábel by mal byť aspoň SJT, 3G × 18 AWG alebo H03VV-F, 3G × 0,75mm².
- (6) Ak sa pripojené zariadenie dlhšie nepoužíva odpojte napájací adaptér od vstupného sieťového napätia, aby nedošlo k poškodeniu napäťovými špičkami v sieti, alebo bleskom.
- (7) Pre ďalšie informácie o výrobkoch, prosím navštívte www.meanwell.co, kde nájdete všetky informácie.

● **Varovanie / Upozornenie !!**

- (1) Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom a elektrickým napätím. Všetky poruchy by mali byť preverené kvalifikovaným technikom. Prosím, neodstraňujte kryt adaptéra sami!
- (2) Nebezpečenstvo požiaru a úrazu elektrickým prúdom. Adaptéry by mali byť chránené pred vniknutím cudzích predmetov a kvapaliny.
- (3) Použitie nesprávneho výstupného konektora, resp. násilné pripojenie konektora do nesprávnej zásuvky môže spôsobiť poruchu zariadenia. Prosím overte si parametre konektora a polaritu v technickej špecifikácii.
- (4) Adaptér by mal byť položený na stabilnom povrchu. Pád a silný otras môže zapríčiniť poruchu.
- (5) Neumiestňujte adaptér do vlhkého prostredia, alebo blízkosti vody.
- (6) Napájací adaptér nesmie byť umiestnený pri ohni a ani v priestoroch s vysokou teplotou. Maximálnu teplotu okolia nájdete v technickej špecifikácii.
- (7) Výstupný prúd a výstupný výkon nesmie prekročiť menovité hodnoty v technickej špecifikácii.
- (8) V prípade čistenia odpojte adaptér od elektrickej siete. Nepoužívajte tekuté, alebo aerosólové čističe. Utierajte iba vlhkou handričkou.
- (9) Po ukončení životnosti, v prípade likvidácie sa prosím obraťte na recyklačné firmy.



Návod na inštaláciu

Výrobca :

MEAN WELL ENTERPRISES Co., LTD.
No.28, Wuquan 3rd Rd., Wugu Dist.,
New Taipei City 24891, Taiwan

Dovozca do EU:

JDC,s.r.o.
Mierová 1035/26
03852 Sučany, Slovensko
Tel: +421-43-4238510
Web: www.meanwell.co

